# MegaBitGearTE4551の接続設定

ここではインターネットに接続するための設定方法をご案内します。 ここでは InternetExplorer6 を例に説明しています。

MegaBit Gear TE4551の管理画面にログインします。
MegaBit Gear TE4551にイーサネット接続したパソコンからログインを行います。
Internet Explorerなどのプラウザを起動し、以下のアドレスを入力してください。



### ユーザー名とパスワードは下記のようになります

ユーザー名 (U)	user
パスワード(P)	user

192.168.1.1 に接続	? 🛛
	GER
Config	
ユーザー名(凹):	😰 user 🔽
パスワード( <u>P</u> ):	****
	✓パスワードを記憶する(R)
	OK ++>>セル

#### 2. <おまかせ設定>の画面が表示されます。

<おまかせ設定>の画面が表示されますので、以下の通りに設定します。



プロバイダコード	[001]を選択します。
ユーザID( 1)	ユーザID + @tnc を入力します。 例 )T012345678@tnc
パスワード(2)	ユーザパスワードを入力します・
パスワードの確認入力(2)	ユーザパスワー ドを再入力します。
GapNAT設定を	使用しない」を選択します
DNSサーバアドレス	空欄のままにします

(1)

登録完了のお知らせをご参照下さい。 「」は半角の大文字で入力してください。 文字は全て半角で入力してください。 メールアドレスのサブドメインとは関係ありません。

(2)

登録完了のお知らせをご参照下さい。 パスワードを変更されている場合は、変更後のパスワードを入力してください。 セキュリティ保護の為パスワードは全て\*で表示されます。

### 3. 設定」をクリックします。

# たセキュリティには十分ご注意下さい。

以下の項目はプロバイダから指示があった場; DNSサーバアドレス

設定取消

### 4. **再起動」をクリックします。**

ADSLモデムが再起動し、ADSLモデムのランプが点滅します。

懐奇の冉茈聖	機	器	ற	再	記	動
--------	---	---	---	---	---	---

現在の接続を一旦切断した後、機器を再起動します。

再起動

## 

数分後、ADSLモデムのADSLランプが点灯したら 再表示」をクリックします。

# 機器の再起動

機器のLEDで再起動を確認した後、再表示ボタンをクリック

再表示

### 6.以上で設定は完了です。

Internet Explorerなどのブラウザを起動し、ページが表示される事をご確認ください。 ページが表示されない場合は、パソコンとモデムを再起動してください。